

Montage elswout N bureau







Draai de bout en moer in de tussenbalk los
Bewaar deze bij de andere bouten



Bepaal zelf uw afstand van de poten:
Gelijk aan blad of overhang van 2 tot 5 cm



Monteer de middensteun gebruik de
inbussleutel en eventueel een steeksleutel



Monteer de overige 2 boutjes waar de
2 balken over elkaar schuiven

Keer het frame om en plaats het op het blad
Schroef 2 schroeven per kant in het blad



Schroef de middensteun vast
aan het bureaublad



EN...

het bureau is klaar!

